Canon

PowerShot S10 **F92-1025**

PARTS CATALOG





P2

Parts List (PowerShot S10)

SYMBOL	PARTS NO.	CLASS	Q'TY	DESCRIPTION	REMARKS
1	FC3-0074-000	H	1	FRAME, MAIN	
2	FC3-0075-000	H	1	SOCKET, TRIPOD	
3	FG3-0559-000	K	1	BATTERY BOX UNIT	
4	FG3-0589-000	K	1	OPTICAL UNIT	
5	FG3-0561-000	M	1	CF UNIT	
6	FG3-0562-000	K	1	~~LITHIUM UNIT~~ HOLDER UNIT, LI BATTERY	
7	CY4-6031-000	K	1	LCD UNIT	
8	FG3-0565-000	M	1	PCB ASS'Y, IMAGE PROCESS	
9	FG3-0566-000	K	1	FLASH UNIT	
10	FG3-0567-000	M	1	PCB ASS'Y, MAIN	
11	FG3-0573-000	K	1	REAR COVER UNIT	
12	FG3-0572-000	K	1	TOP COVER UNIT	
13	FC3-0109-000	F	1	COVER, DC COUPLER	
14	FC3-0103-000	F	1	COVER, INTERFACE	
15	FC3-0073-000	F	1	COVER, CF	
16	FG3-0576-000	K	1	FRONT COVER UNIT	
17	FC3-0072-000	F	1	COVER, BATTERY	
18	FC3-0120-000	H	1	PLATE, DIAL	
19	FC2-8736-000	G	1	SCREW	
20	FC3-0118-000	G	1	SCREW	
21	FC3-0137-000	G	5	SCREW	
22	FC3-0140-000	G	2	SCREW	
23	FC3-0143-000	G	4	SCREW	
24	XA1-7170-167	G	1	SCREW	
25	XA1-7170-307	G	8	SCREW	
26	XA4-5170-307	G	1	SCREW	
~~27~~	~~XA4-9140-309~~	~~G~~	~~2~~	~~SCREW~~	
28	XA4-9170-309	G	8	SCREW	
29	XA4-9170-357	G	~~4~~ 2	SCREW	
30	XA4-9170-359	G	4	SCREW	
31	XA4-9170-409	G	1	SCREW	
32	XA4-9170-607	G	2	SCREW	
33	FC3-0116-000	H	1	PLATE, IMAGE PROCESS	
34	CY4-6036-000	M	1	PCB ASS'Y, LJ	
35	FC3-0138-000	H	1	SHEET, SHEILD,LJ	
36	FC3-0110-000	H	1	SHEET, SHEILD,MAIN	
37	FC3-0139-000	H	1	SHEET, SHEILD,IMAGE PROCESS	
38	FG3-0568-000	K	1	FINDER UNIT	
39	FG3-0569-000	K	1	RELEASE BASE UNIT	
40	FC3-0093-000	H	1	HOLDER, LITHIUM BATTERY	
41	FC3-0178-000	H	1	SHEET, LENS BARREL	

PartsList.p65 Page 3 99/12/20, 14:29 Adobe PageMaker 6.5J/Win

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

~~⑥~~ ⑦ 

~~⑦~~ ⑧ 

~~⑧~~ ⑨ 

~~⑨~~ ⑩ 

~~⑩~~ ⑪ 

PartsList.p65 Page 4 99/12/20, 14:29 Adobe PageMaker 6.5J/Win

Parts List (Accessories)

SYMBOL	PARTS NO.	CLASS	Q'TY	DESCRIPTION	REMARKS
①	C56-1661-000	F	1	WRIST STRAP WS-100	
②	FH6-3922-010	E	1	VIDEO CABLE VC-100	
③	FH6-0773-000	E	1	INTERFACE CABLE IFC-200~~PCU~~PCS	
④	FH6-~~0775~~0774-000	E	1	INTERFACE CABLE IFC-200~~PCS~~MC	
⑤	FH6-~~0774~~0775-000	E	1	INTERFACE CABLE IFC-200~~MC~~PCU	
⑥	FH3-2527-000	K	1	COMPACT POWER ADAPTER CA-PS100	
⑦	FH3-2528-000	K	1	COMPACT POWER ADAPTER CA-PS100ES	
⑧	FG3-0532-000	K	1	DC COUPLER DR-100A	
⑨	WT3-5063-000	E	1	AC CABLE(N)	
⑩	WT3-5064-000	E	1	AC CABLE(E)	
⑪	WT3-~~5065~~5066-000	E	1	AC CABLE(A)	

PartsList.p65 Page 5 99/12/20, 14:29 Adobe PageMaker 6.5J/Win